



1. Halteschraube lösen!

**2. Erst dann die
Madenschrauben
drehen!**

**3. Halteschraube nach
Einstellung wieder
anziehen!**

**Bei Nichtbeachtung besteht
Rissgefahr! Keine Gewähr-
leistung!**